
DHDA-5KVA 系列

高精度全自动宽限交流稳压电源

技术说明书

(DH 系列电源产品通过 2000 版 ISO9000 认证)



北京大华无线电仪器厂 2006-04-14

一、主要技术指标:

- 1. 输入电压: AC:150V ∼ 300V
- 2. 输出电压: AC:220V ± 2% (在 165V ~ 285V 输入范围内)
- 3. 输出电流: >23A(当输出电压低于 187V 时请降额使用,在正常输出时负载 不易超过 50%)
- 4. 频 率: 50Hz ± 5 Hz
- 5. 输出功率: 5000VA (220V±10%)
- 6. 调整时间:约1s (输入电压变化±10%)
- 7. 环境温度: -5℃ ~ 40℃
- 8. 温 升: < 60℃
- 9. 相对湿度: < 90%
- 10. 波形失真: 无附加失真
- 10. 效 率: > 90%
- 11. 过压保护: 当输入电压大于 300V, 输出电压大于 245V 或小于 185V 时, 仪器自动
 - 断电保护(须手动恢复)
- 12. 延时输出:约5s
- 13. 仪器重量: 约
- 14. 仪器外型尺寸: 420(长) × 215(宽)×275(高) mm


二、面板使用说明



图一

- a. 绿色工作指示灯——当仪器正常工作时点亮
- b. 红色过压指示灯——当输出电压超过 245V 时点亮(保护后灯灭)
- c. 红色**欠压**指示灯——当输入电压低于 185V 时点亮(保护后灯灭)
- d. 工作电流表——指示当前输出电流值
- e. 输出电压表——指示当前输出电压值
- f. 稳 压 电源开关——向上扳动此开关,延时 5 秒后既有电压输出
- g. <u>市 电</u>电源开关——此开关与稳压电源开关为互锁,既这两个开关不能同时 打开,只有当稳压电源出现故障而输入电压正常时,可向上扳动此开关,这 时输出的电源没有稳压,是直通的(输入电压 = 输出电压)

三、输入输出接线使用说明



上图输入和输出中的——相线既火线,零线不等于地线,请您正确连接。要求使用的连接线的截面积要大于 2.5mm²,安装时将连接线插入相应的连接孔内 (不要让裸露的铜线露在外面),然后将螺钉拧紧。

四、使用说明

- 1. 按照图二接好相应的连线
- 2. 打开稳压电源的"稳压"开关,5秒后电压表指示输出电压值,待电压表指示正常值220V后,方可打开负载设备的相应开关正常使用。
- 3. 当输入电压高于 300V 时, 机内输入保护电路将切断稳压电源的输入端电压,这时应关闭负载设备和稳压电源的"稳压"开关,检查输入

- 4. 当输出电压高于 245V 时,红色过压指示灯点亮,输出电压保护电路 将切断输出电压,以保护负载设备。这时应关闭"稳压"开关,交有 经验的维修人员或生产厂家进行检修。
- 5. 如果稳压电源出现故障,需要应急使用时,在外电压正常情况下,打 开"市电"开关,输入输出电压直通,即可临时使用。
- 6. 当开机延迟 5 秒后仍没有电压输出时,可能是输入电压过高,这时需要重新开机。
- 7. 图三为机器内的调整板图,左边电位器可以对输入电压保护值进行调整,右边电位器可以对输出电压值进行调整。(仅供维修人员参考)



图 三

五、成套性

DHDA-5KVA 型高精度宽限交流稳压电源成套包装含有:

主 机: 一台

说明书:一册

六、贮存

DHDA-5KVA 型高精度宽限交流稳压电源应贮存在温度-10 至+45℃,相对湿度小于 90%RH 不结露通风室内。室内不应有烟雾、煤气、酸碱性气体,挥发性溶剂及高粉尘含量。

七、质量保证

本产品自出厂之日起,18个月内用户遵守运输、贮存和使用规则,产品出

现质量问题,我厂负责免费修理或更换。

八、安全和维护(请详细阅读)

以下问题关系到人身安全、设备安全、稳压电源安全运行等问题,请详细 阅读并保留以备参考,请用户在使用该设备时严格执行安全操作规程。

安 全

- * 稳压电源运行时内部有高压,请勿拆卸或拉动电源,以防触电。
- * 稳压电源输入输出连线一定要布置合理,防止踩踏磨破,造成漏电事故。
- * 稳压电源一定要安装接地线,因不安装接地线运行而造成触电或人体伤害由用户自行负责。
- * 稳压电源的地线绝对不能接到暖气管道、供水管道、燃气管道等非电气接地设施上,以免对公众造成触电伤害。
- * 稳压电源安装时要距离墙壁 20cm 以上,严禁堵塞稳压电源的散热孔。
- * 稳压电源要严防进水,严禁在潮湿和附近存有易燃物环境下使用。
- * 进出线径须符合以下要求:产品按千伏安不小于1平方毫米铜线选择线径。
- * 接线时要接牢压紧,以防脱落打火和因接触电阻大发热而造成接点氧化。
- * 地线和零线不得接错或接在一起,防止机身带电或电源不能正常工作。
- * 相线与零线不得接反,单相电源接反时将严重影响稳压电源的滤波效果,三相电源一旦接反将造成严重短路,引起稳压电源严重损坏。
- * 特别注意: 当稳压电源由发电机组供电时,发电机组额定功率一定要接近或大于稳压电源的额定功率,否则有可能造成发电机组和稳压电源工作异常;发电机工作频率须在 48~52Hz 范围内,否则将影响稳压电源的稳压范围或造成稳压电源不能正常工作。

维修维护

- * 严禁使用腐蚀性及溶蚀性清洁剂清洗稳压电源。
- * 定期检查输入输出连线,以防松动或脱落。
- * 严禁在稳压电源运行时拆装。

运 行

* 因负载功率因数的原因,或电网电压变化较大,特别是当地电网如果长期处

于低压状态,建议按实际负载功率一倍以上的容量选购交流稳压电源。

故障原因及处理

DHDA-5KVA 型高精度宽限交流稳压电源采取了先进的保护措施,因而故障率极低,用户使用中如发生问题请按如下办法处理:

- * 电源无输出:请检查输入电压是否过高,造成保护而不能启动。检查输入电路联接是否可靠,如联接正常,稳压电源可能有故障,请找厂商联系维修。
- * 稳压电源带负载开机,无输出:这是开机负载冲击过大或输出部分有短路引起的,请检查输出电路或撤掉部分负载。
- * 稳压电源在工作过程中突然停止供电:这是稳压电源进入过压、过流或 波形失真保护状态。请检查供电线路电压是否过高,检查输入电路是否有打火现 象或负载是否太大。如果一切正常,请关掉稳压电源,几秒钟后重新启动,稳压 电源应工作正常,否则请送厂商维修。

再一次提醒您:

请您务必正确安全使用交流稳压电源

北京大华无线电仪器厂电源分厂

地址: 北京市海淀区学院路 5 号 **邮编:** 100083

电话: 010-62937414 传真: 010-62921303 网址: www.dhpow.com

E mail: 768power@263.net.cn dhpower@dhpow.com